



## CASQUILLOS PARA GUAYA

Los casquillos para guayas se emplean para sujetar los extremos libres de la guaya que tienden a destrenzarse a riesgo de causar accidente.

STOCK N°	DIAMETRO GUAYA		Peso Aprox. en Kgs. por 100 piezas	EMPAQUE
	mm	pulg.		
105021	6,35	1/4	2	500
105022	9,53	3/8	3	500